



BMS7705 Remise Vista™

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Outil requis



SUNCAST®

Smart. Inside & Out®

Enregistrez le produit dans les 90 jours suivant l'achat pour activer la garantie!

Les produits assortis d'une garantie de 90 jours ou moins ne nécessitent aucun enregistrement.



1. Vérifiez la durée de la garantie de votre produit en visitant le site www/suncast.com/warranty (les produits assortis d'une garantie de 90 jours ou moins ne nécessitent aucun enregistrement)
2. Pour enregistrer un produit : remplissez le formulaire et téléversez une copie de votre reçu de caisse sur le site <https://support.suncast.com> ou scannez le code QR

Des questions?

Pour poser des questions, obtenir de l'aide pour l'assemblage des produits, trouver des pièces de rechange, etc:



Avant de commencer...

- **Consulter les autorités locales pour les permis nécessaires à la construction de la remise.**
Avant de construire la remise, demander à un représentant des autorités locales chargées des codes et de la réglementation afin de connaître les limitations des permis de construire.
- **Des fondations à niveau et solides sont nécessaires avant de commencer la construction de la remise.**
Les informations sur la préparation du site sont disponibles plus loin dans ce manuel. Si les fondations diffèrent des suggestions fournies dans ce manuel, cela risque d'empêcher un assemblage correct ou d'endommager les pièces.
- **Lire toutes les instructions avant l'assemblage.**
Cette trousse comprend des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre.
- **Veillez suivre les instructions.**
Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.
- **Vous aurez besoin d'aide pendant toute la durée de l'assemblage.**



Indique qu'au moins 1 adulte supplémentaire est nécessaire pour réaliser cette étape.



Indique que la prudence est recommandée au moment d'utiliser une perceuse électrique.

IMPORTANT

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU SITE ET LA CONSTRUCTION DE LA FONDATION AVANT DE DÉBALLER TOUTES LES PIÈCES.

OUVREZ D'ABORD TOUTES LES BOÎTES ET ÉTALEZ SOIGNEUSEMENT LES PIÈCES. DE PETITES PIÈCES PEUVENT ÊTRE INCLUSES DANS CHAQUE BOÎTE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DES PIÈCES DANS CE MANUEL POUR VOUS ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES.



ATTENTION

- Les outils électriques peuvent appliquer une force de couple excessive susceptible d'endommager le produit. Si vous choisissez d'assembler le produit à l'aide d'une perceuse électrique, Suncast recommande d'utiliser une perceuse sans fil à vitesses variables munie d'un embrayage à programme variable réglé au plus faible couple. Un embout de tournevis cruciforme no 2 est compatible avec la quincaillerie fournie. Suncast ne garantit toutefois pas que le respect de cette recommandation prévienne tout dommage au produit. Les pièces endommagées en raison d'une force de couple excessive ne sont pas couvertes par la garantie limitée de Suncast.
- Une préparation appropriée du site d'installation est requise.
- Remise non conçue pour le rangement de matières inflammables, caustiques ou corrosives.
- Remise non conçue pour être habitée ou utilisée par des enfants.
- **Ne pas** se tenir debout, ni s'asseoir, ni ranger des articles sur le toit de la remise.
- Réparer ou remplacer immédiatement toute pièce brisée.
- Ne pas ranger dans la remise des objets chauds, tels qu'un barbecue ou un chalumeau, etc., qui vient tout juste d'être utilisé.
- Les objets lourds ne doivent pas être appuyés contre les murs, car les panneaux risqueraient d'être déformés ou de subir des dommages irréversibles.
- Suncast n'assume aucune responsabilité quant aux dommages causés par les intempéries ou un usage abusif.
- Cet ensemble contient des pièces aux bords métalliques. Manipuler avec prudence.
- **AU MOMENT DE PERCER DU MÉTAL**, prendre garde aux rognures et aux copeaux, ainsi qu'aux bords tranchants. Le port de lunettes de sécurité est fortement recommandé.



Entretien de la remise

- Faire un examen périodique de la remise pour s'assurer de l'intégrité de l'assemblage.
- Vérifier périodiquement l'endroit où la remise est installée afin de s'assurer que celle-ci est toujours de niveau.
- Garder le toit exempt de neige et de feuilles mortes.
- Afin de préserver la belle apparence du produit, nous recommandons de le nettoyer périodiquement avec de l'eau et un savon doux. **NE PAS** utiliser de javellisant, d'ammoniaque, ni d'autres nettoyants caustiques, et **NE PAS** utiliser de brosses à soies dures. Tout défaut de nettoyer la remise à une fréquence régulière peut tacher le plastique de manière irréversible. Ce type de dommages n'est pas couvert par la garantie.

Conseils pour le jour de l'assemblage

- **NE PAS** tenter de faire l'assemblage par un jour de grand vent.
- **NE PAS** tenter de faire l'assemblage lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F).
- Prévoir suffisamment de temps pour assembler la remise au complet.
- S'assurer d'avoir de l'aide pour soulever et fixer les pièces.
- Porter des gants pour travaux légers au moment de l'assemblage de la remise.
- Une fois le toit assemblé, une lampe de poche peut être utile pour assembler les plus petits composants à l'intérieur de la remise.
- **NE PAS** utiliser de clé dynamométrique ou de perceuse à main pour serrer les boulons rapides fournis. Utiliser UNIQUEMENT l'outil Easy Bolt Driver (fourni).
- Suncast fournit des petites attaches supplémentaires pour la commodité du client. Dans certains cas, il en restera une fois l'assemblage terminé.



Remarque: Ce produit comprend des pièces qui sont utilisées dans différents sens lors de la construction de la remise. Veiller à faire attention à l'orientation des pièces indiquées dans ce manuel d'instructions. Les pièces peuvent être endommagées si les instructions ne sont pas respectées. Suncast ne peut être tenue responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.

Pièces – Parois et planchers du


IMPORTANT

OUVRIER TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.




Pièces – Portes du




J

0464845
Porte gauche



R

0102593A
Fenêtre de porte gauche




P

0440919
Joint de fenêtre
x2





K

0464846
Porte droite



Pièces – Chevêtres du





H

0B00445B
Chevêtre arrière

G


0B00444
Chevêtre avant

Pièces – Toit du




Pièces – Toit du

0464848 - Sachet de visserie




Z

1MPG00003
Support de ferme



U

1MPG00001
Support de
poutre faitière
x2




O

*0280384
Verrou en D
x2




DD

1MPG00004
Attache de ferme
20 cm (7 7/8 po)
x2



S

1MRG01010
Poutre faitière
209 cm (82 1/4 po)



EEE

1MRG02001
Poutre de chevêtre arrière
157 cm (62 po)




X

1MRG02002
Poutre de
chevêtre avant
145 cm (57 po)



AA

1MRG09012
Barre d'appui
du toit 104 cm (41 po)
x8




Y

1MRG05004
Chevron de ferme
116 cm (45 5/8 po)
x2



BB

1MRG04002
Adaptateur latéral
103,5 cm (40 3/4 po)
x2




CC

1MRG06001
Traverse de ferme
103 cm (40 5/8 po)
x2


Kit #0860021G

Quincaillerie




II
*OMP000002 – Charnière métallique
x6


0480340 – Sachet de visserie



JJ
Boulon hex. de 0,25
po x 2 po
x4



LL
Écrou freiné de
0,25 po
x6




KK
Boulon hex. de 0,25
- 20 x 1 po
x2

0480375 – Sachet de visserie




NN
Vis de 0,625 po
x210

0480374 – Sachet de visserie




JJ
Boulon hex. de 0,25
po x 2 po
x2




LL
Écrou freiné de 0,25 po
x6

0480337 Sachet de visserie



OO
Vis de 0,25 po x 0,75 po
x6




PP
Écrou freiné de 0,25 po
x6

0480452 – Sachet de visserie




DDD
Vis n° 8 x 0,625 po
x9

0480494A - Sachet de visserie




RR
Boulon rapide
Easy Bolt de 7/8 po
x31




SS
Outil Easy Driver pour
boulons Easy Bolt*

0480438 – Sachet de visserie



TT
Vis n° 10 x 0,75 po avec
rondelle
x22





UU
Rondelle d'étanchéité en
caoutchouc n° 10
x22


Quincaillerie illustrée à sa taille réelle (*sauf indication contraire). Quincaillerie supplémentaire fournie. Pas toute utilisée.

Pièces de poignée de porte

0463282 – Nécessaire de poignée de porte



0480370 – Quincaillerie



Quincaillerie illustrée à sa taille réelle (*sauf indication contraire). Quincaillerie supplémentaire fournie. Pas toute utilisée.

Préparation du terrain et construction de la plate-forme

Matériaux NON fournis avec la trousse

Important :

- La préparation du site est nécessaire avant l'installation de cette remise. La remise doit être placée sur une fondation appropriée, d'équerre et de niveau, selon les indications figurant ci-dessous. Si le site n'est pas correctement préparé, un tassement finira par se produire, déformant et endommageant la remise. Suncast n'assume pas le remplacement des pièces endommagées ni des pertes matérielles causées par une construction incorrecte de la fondation ou un mauvais assemblage de la remise. La garantie exige une fondation appropriée sur laquelle la remise doit être fixée solidement, selon les instructions figurant ci-dessous.
- Effectuer toute la préparation du site et la construction de la fondation avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage de la remise. Pour obtenir des conseils sur la préparation du site, visiter le site www.suncast.com, ou consulter le détaillant ou le code local.

Préparation du site

1. Consultez les autorités locales pour connaître les codes et clauses du bâtiment avant de commencer la fondation ou d'ériger la remise.
2. Avant de creuser, vérifiez auprès des services publics locaux pour déterminer l'emplacement des câbles enterrés, des tuyaux, etc.
3. Décidez quel type de fondation convient le mieux à votre installation. La surface de la fondation doit être à l'équerre, plane et de niveau. Suivez les directives ci-dessous pour les options de fondation :
4. Effectuez les préparations de la fondation comme suit :
 - Un pare-vapeur peut être appliqué sur la fondation pour éviter une condensation excessive dans la remise. Suivez les codes du bâtiment locaux pour l'installation d'un pare-vapeur approprié.
 - le sol doit s'incliner dans le sens opposé de la zone de fondation pour assurer le drainage.
 - L'installation de la remise sur des surfaces faites de matériaux tels que des blocs pour terrasses ou des pavés n'est pas acceptable pour une structure de soutien de longue durée. L'utilisation de ces matériaux annule la garantie

Dalle de béton

- Construire une dalle d'au moins 4 po (102 mm) d'épaisseur.
- Il est recommandé d'utiliser des barres d'armature.
- Si les fondations sont plus grandes que celles spécifiées précédemment, la remise doit reposer sur une partie continue et bien nivelée de la dalle de béton






Plate-forme en bois


- Utilisez du bois pour application extérieure.
- Installer la plateforme de bois sur des blocs de fondation pour terrasses ou une semelle pleine.



* Les dimensions indiquées sont minimales pour un bon ajustement de la remise.

Une fois que l'assemblage de la remise est terminé, il est nécessaire d'ancrer les panneaux de sol dans la fondation.

- Les panneaux de plancher de la remise comprennent des zones aplaties où les ancrages ou les tirefonds doivent être fixés. Ces zones aplaties doivent être percées avant de fixer les panneaux de plancher à la fondation.



Exemple de la section des pattes


- La remise doit être fixée solidement sur une dalle de béton continue au moyen d'ancrages pour maçonnerie de 3/8 po et de rondelles de 1 po (quincaillerie non comprise). **8 ancrages de maçonnerie sont requis pour le hangar Suncast BMS7705.**
- La remise doit être fixée solidement à une plateforme de bois au moyen de tirefonds de 1/4 po – 3/8 po x 3 po et de rondelles de 1 po (quincaillerie non comprise). **8 tire-fonds sont nécessaires pour le hangar Suncast BMS7705.**

Note : Les points de fixation du plancher de la remise sont conçus pour s'aligner avec le plan de la sous-structure. S'assurer que les panneaux de la base sont orientés correctement sur la plateforme pour que les tirefonds s'engagent dans la sous-structure.

Espacement critique de la plate-forme en bois


- Vérifiez toutes les mesures d'espacement critiques.

Liste des matériaux pour la plate-forme en bois



Article	Qté	Taille
A	1	94,62 cm x 215,2 cm x 1,9 cm (37.25 po x 84,75 po x 0,75 po)
B	1	121,9 cm x 215,2 cm x 1,9 cm (48 po x 84,75 po x 0,75 po)
C	2	5,08 cm x 15,2 cm x 215,2 cm (2 po x 6 po x 84,75 po)
D	4	5,08 cm x 15,2 cm x 31,7 cm (2 po x 6 po x 12,5 po)
E	7	5,08 cm x 15,2 cm x 209 cm (2 po x 6 po x 82,25 po)
F	4	5,08 cm x 15,2 cm x 29,8 cm (2 po x 6 po x 11,75 po)


- Veuillez noter que le bois de dimension 2 x 6 (51 mm x 152 mm) est en fait 1/2 po (13 mm) plus petit que les tailles indiquées. Les dimensions données supposent une taille réelle standard de 1,5 po x 5,5 po (38 mm x 140 mm). Les dimensions du bois peuvent varier. Vérifiez les dimensions du bois avant de couper et faire les ajustements appropriés pour atteindre les dimensions données. Les tailles de coupe sont la taille réelle.




Pré-montage de la porte

Les outils électriques peuvent appliquer une force de couple excessive susceptible d'endommager le produit. Si vous choisissez d'assembler le produit à l'aide d'une perceuse électrique, Suncast recommande d'utiliser une perceuse sans fil à vitesses variables munie d'un embrayage à programme variable réglé au plus faible couple. Un embout de tournevis cruciforme no 2 est compatible avec la quincaillerie fournie. Suncast ne garantit toutefois pas que le respect de cette recommandation prévienne tout dommage au produit. Les pièces endommagées en raison d'une force de couple excessive ne sont pas couvertes par la garantie limitée de Suncast.

Cet article utilise des vis autotaraudeuses à certains endroits. Aucun trou n'est déjà percé. Utiliser une certaine force au moment d'amorcer la vis. Une fois que la vis a commencé à percer le plastique, le vissage devient plus facile




Retirez l'emballage de protection et séparez les vitres (R). Séparer les deux joints (P) de la fenêtre et retirer leur papier protecteur.




Placer le porte droite (K) sur une surface plane, face vers le bas. Insérer un joint (P) dans la rainure autour de chaque ouverture de fenêtre. Poser une vitre (R) sur chaque ouverture de fenêtre. Fixer les vitres avec 13 vis (NN).

Procéder de la même manière pour la porte gauche (J) et sa fenêtre (R).




En haut de la porte gauche (J), du côté intérieur, fixer un verrou (O) par quatre vis (DDD).




En bas de la porte gauche (J), du côté intérieur, fixer un verrou (O) par quatre vis (DDD).

Pré-montage du chevêtre



Mettre le support (U) de la poutre faîtière sous les pattes en haut du chevêtre avant (G), du côté intérieur, et le fixer par deux vis (NN). **NE PAS SERRER** les vis excessivement.




Poser le chevêtre avant (G) à plat sur le sol, les lettres vers le haut. Mettre la poutre avant (X, 57 po) dans la rainure située du côté intérieur du chevêtre avant (G). Fixer la poutre avec six vis (NN).

NE PAS SERRER les vis excessivement.

Faire de même pour le chevêtre arrière (H) et la poutre arrière (EEE, 62 po).


Pré-montage du toit et du chevron

AVERTISSEMENT : Portez des gants lorsque vous manipulez les pièces de la charpente d'acier.




Fixer le support de ferme (Z) à l'extrémité de l'un des chevrons (Y) au moyen d'une vis à tête hexagonale (KK) et d'un écrou freiné (LL).

Faire de même pour l'autre chevron (Y).



Fixer deux traverses (CC) aux deux chevrons (Y) au moyen de deux vis à tête hexagonales (JJ) et de deux écrous freinés (LL).


Relever le chevron et vérifier que la traverse est horizontale.



Mettre un adaptateur latéral court (BB) à l'extrémité du chevron gauche (Y). Fixer ce support avec 1 vis à tête hexagonale de 2 po (JJ) et un écrou freiné (LL). Procéder de la même manière pour l'autre chevron.


Note : NE PAS SERRER TROP FORT l'adaptateur latéral court (BB) sur l'extrémité des chevrons (Y). Ceci rendrait le montage du toit difficile.

Montage de la remise - murs



Mettre les panneaux de plancher avant (A) et arrière (T) bout à bout, et les fixer avec six vis (NN).


Note : Reportez-vous à la préparation du site plus haut dans ce manuel pour obtenir des informations sur la manière de fixer les sols aux fondations.




Aligner la languette sous le côté droit du coin avant gauche (B) avec la fente du plancher avant (A). Enfoncer le panneau dans la fente et le verrouiller en place en le faisant glisser vers l'extérieur du plancher.

Note: Pour bien enfoncer le coin avant gauche (B) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.

Montage de la remise - murs (suite)




Incliner légèrement le coin avant gauche (B) vers l'extérieur et plier sa charnière.




Remettre le coin avant gauche (B) en position verticale et aligner les pattes du côté droit avec les fentes du plancher.

Note : On doit entendre un déclic quand une languette est enfoncée à fond.




14 Avant de continuer, s'assurer que le coin est à angle droit (vue de dessus) à sa jonction avec le plancher, et que le panneau est bien contre le plancher (vue de côté). Si ce n'est pas le cas, répéter les paragraphes 11-13 jusqu'à ce que les panneaux soient à angle droit et bien à fond contre le plancher.



Aligner les pattes sous le panneau latéral (N) avec les fentes le long des planchers avant et arrière. Enfoncer le panneau dans les fentes et le verrouiller en place en le faisant glisser vers le coin avant.

 **Note:** Pour bien enfoncer le panneau latéral (N) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.




Fixer le panneau latéral par quatre boulons Easy Bolt (RR), du bas en haut en commençant par le plancher. NE PAS UTILISER de clef dynamométrique Serrer à la main avec l'outil « Easy Bolt » (SS). La tête d'un boulon Easy Bolt doit être au ras du panneau quand elle est vissée à fond. NE PAS SERRER LES boulons Easy Bolt TROP FORT.

Note : Il se peut qu'on entende un déclic quand un boulon Easy Bolt est serré à fond.


Montage de la remise - murs (suite)

17




Repita los pasos 12 a 16 para los paneles restantes.


Montage de la remise - chevêtres et ferme



Mettre le chevêtre avant (G) au-dessus de l'ouverture de la porte en enfonçant les deux pieds qui dépassent dans les logements moulés dans les panneaux de coin avant. Visser le chevêtre avant avec deux vis (NN) dans chaque coin avant.




Mettre le chevêtre arrière (H) au-dessus des murs arrière, en enfonçant les quatre pieds qui dépassent dans les logements moulés dans les murs arrière. Fixer le chevêtre arrière par huit vis (NN).



Mettre la ferme complète en place. La fixer par quatre vis (NN) dans chaque adaptateur latéral


Montage de la remise - chevêtres et ferme (suite)



Mettre la poutre faîtière (S) dans le support prévu à cet effet sur le chevêtre arrière. La fixer à ce support avec 1 boulon à tête hexagonale de 2 po (JJ) et un écrou freiné (LL). Répéter l'opération pour le chevêtre avant.


Note : S'assurer que la partie ouverte de la poutre faîtière est vers le bas.

Note : Il pourra être nécessaire de pousser les panneaux de chevêtre vers l'intérieur ou de les écarter vers l'extérieur pour emboîter la poutre faîtière.





Fixer l'attache de ferme (DD) à l'adaptateur latéral (BB) et au chevron (Y) par deux vis (NN).

Répéter l'opération pour les autres attaches de ferme.



Fixer le support (Z) à la poutre faîtière (S) avec une vis NN.

Montage de la remise - toit




Mettre le faîte avant de toit (Q) sur un panneau droit de toit (M).

Le fixer avec 5 vis (TT) et 5 rondelles d'étanchéité (UU). Répéter l'opération pour le faîte arrière de toit (W) et l'autre panneau droit de toit (M).


Note : Les rondelles doivent avoir leur côté en caoutchouc contre le panneau en plastique.

Avant d'aller plus loin, identifier les 6 languettes du chevêtre avant et les 6 languettes du chevêtre arrière.




Avant d'aller plus loin, identifier les emplacements des 5 fentes situées sur la face intérieure des panneaux de toit avant droit (M,Q) et arrière droit (M,W).


Montage de la remise - toit (suite)




Avant d'aller plus loin, identifier les 6 languettes du chevêtre avant et les 6 languettes du chevêtre arrière.




Poser le panneau de toit gauche (L) directement sur les 3 languettes du côté gauche du chevêtre avant (G). Avec les fentes du panneau de toit gauche au-dessus des languettes du chevêtre, ou sur celles-ci, vérifier le bon alignement par rapport aux trois languettes.




 Pousser le panneau gauche de toit (L) vers l'extérieur de la remise.




Enfoncer le chant du panneau de toit gauche (L) dans la gorge du chevron (Y).




Répéter les paragraphes 26-28 pour le panneau gauche de toit (L).



Poser le panneau droit de toit (M) avec le faite de toit avant (Q) directement sur les trois languettes du côté droit du chevron avant (G). Avec les fentes du panneau de toit droit au-dessus des languettes du chevron, ou sur celles-ci, vérifier le bon alignement par rapport aux trois languettes.





Pousser le panneau de toit droit (M) avec le faite de toit (Q) vers l'extérieur de la remise.



Enfoncer le chant du panneau de toit droit (M) dans la gorge du chevron (Y).



Montage de la remise - toit (suite)



Répéter les paragraphes 30-32 pour l'autre panneau de toit droit (M) et le faîte de toit arrière (W)

De l'extérieur, pousser l'ensemble panneau + faîte de toit droit vers le bas. De l'intérieur de la remise, fixer les faîtes aux panneaux de toit par 10 vis (TT) et 10 rondelles en caoutchouc (UU).


Note : Pour faciliter la compréhension, l'illustration représente le chevêtre avant déposé.




De l'extérieur de la remise, tirer chaque coin de panneau de toit vers le bas.

De l'intérieur de la remise, fixer les languettes du coin avant droit (F) et du panneau latéral (N) au panneau de toit par quatre vis (NN).


Fixer le toit aux deux côtés de la ferme par 8 vis (NN). Chaque vis se visse dans un bossage correspondant du toit. S'assurer que le faîte du toit est bien fixé (bossage le plus haut de la ferme de toit).



Mettre une barre d'appui (AA) en place contre le toit. Pousser la barre (AA) pour l'emboîter dans le chevêtre avant. Fixer la barre sous le chevron par une vis (NN).




Fixer la barre (AA) au toit par 3 vis (NN). Mettre une autre barre d'appui (AA) sous le haut du panneau de toit. (représentée au paragraphe suivant)




Répéter les paragraphes 37 et 38 pour la barre d'appui du haut.

Répéter les paragraphes 33-38 pour fixer les autres panneaux de toit.

Montage de la remise - portes




Mettre la porte droite (K) à la verticale, avec les 3 axes de charnières à droite. Enfoncer une charnière métallique (II) sur chaque axe. Faire pivoter les charnières pour qu'elles soient à l'extérieur de la porte.



Avec les charnières en position ouverte, les mettre dans les emplacements prévus à cet effet du côté intérieur du panneau avant droit.

Note : Pour faciliter la compréhension, l'illustration représente la toiture déposée.


Note : S'aider d'un maillet en caoutchouc le cas échéant.




Fixer chaque charnière métallique par une vis (00) et un écrou (PP).

Répéter les paragraphes 39-41 pour la porte gauche (J).


Note : Pour faciliter la compréhension, l'illustration représente la toiture déposée.



De l'extérieur de la porte, mettre les tiges filetées des poignées (VV) dans les trous des portes gauche et droite. Fixer les poignées en mettant une rondelle (YY) et un écrou (ZZ) sur chaque tige filetée et en serrant.




Soulever le verrou du haut (0) pour l'enfoncer dans son logement du chevêtre. Tourner le verrou à droite pour le verrouiller.



Pousser le verrou inférieur (0) pour l'enfoncer dans le trou du plancher.

Tourner le verrou à droite pour le verrouiller.



Pour verrouiller la remise de manière sûre, l'utilisation d'un cadenas de 5/16 po est recommandée.

Remarque : Cadenas non compris. Pour maintenir la validité de la garantie, la remise doit être cadénassée en tout temps lorsqu'elle n'est pas utilisée.

