



# BMS7705 Caseta de almacenamiento Vista™

## INSTRUCCIONES DE ARMADO



### Herramientas necesarias



Smart. Inside & Out®

# Regístrese en los 90 días siguientes a la compra para activar la garantía!

No es necesario registrarse para los productos con una garantía de 90 días o menos.



1. Verifique el plazo de garantía de su producto visitando [www/suncast.com/warranty](http://www.suncast.com/warranty) (los productos con un plazo de garantía de 90 días o menos no requieren registro)
2. Para completar el registro: llene el formulario y cargue por internet una copia de su recibo visitando <https://support.suncast.com> o escaneando el código QR

## ¿Alguna pregunta?

Para preguntas sobre productos, asistencia con el armado, piezas de repuesto y mucho más:



## Antes de comenzar...

- **Consulte con sus autoridades locales para determinar que permisos son necesarios para construir la caseta de almacenamiento.**

Antes de iniciar la construcción de la caseta de almacenamiento, consulte al funcionario local encargado de los códigos de construcción para conocer los permisos necesarios o las limitaciones en la construcción.

- **Antes de iniciar la construcción de la caseta de almacenamiento, es necesario tener una cimentación sólida y nivelada.**

La información sobre la preparación del sitio está disponible más adelante en este manual. Una cimentación diferente de las sugeridas en este manual podría impedir el armado correcto y dañar las piezas.

- **Lea completamente las instrucciones antes de iniciar el armado.**

Este kit contiene piezas que pueden dañarse si se arman incorrectamente o en la secuencia equivo cada.

- **Siga las instrucciones.**

Suncast no se hace responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.

- **Se requiere ayuda durante todo el armado.**



Indica que se necesita por lo menos 1 adulto más para completar este paso.



Indica que se recomienda precaución al usar un taladro eléctrico.

### **IMPORTANTE**

**COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL LUGAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE ANTES DE DESEMBALAR TODAS LAS PIEZAS.**

**ABRA PRIMERO TODAS LAS CAJAS Y DISPONGA LAS PIEZAS DE FORMA ORDENADA. CADA CAJA PUEDE CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS DE ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES**



## Precaución

- Las herramientas eléctricas pueden aplicar par de fuerza excesivo y dañar el producto Si decide utilizar un taladro eléctrico para armar el producto, Suncast recomienda utilizar un taladro inalámbrico de velocidad variable con un embrague variable ajustado en la posición más baja. Una broca Phillips no. 2 es compatible con la tornillería proporcionada. Suncast no da ninguna garantía que seguir esta recomendación evitará dañar el producto. El daño a las partes por par de fuerza excesivo no está cubierto bajo la garantía limitada de Suncast.
- Se requiere preparar apropiadamente el lugar.
- La caseta no está diseñada para almacenar materiales inflamables, cáusticos o corrosivos.
- La caseta no está diseñada para que la usen niños.
- **No** se pare, siente, ni almacene artículos en el techo de la caseta de almacenamiento.
- Repare o cambie las piezas rotas inmediatamente.
- Los objetos calientes, como parrillas recién usadas, sopletes, etc., no deben guardarse en la caseta.
- Los artículos pesados no deben apoyarse contra las paredes, ya que esto puede causar la deformación del panel y daño permanente.
- Suncast no se responsabiliza por el daño causado por el mal tiempo o el mal uso.
- Este kit contiene partes con bordes metálicos. Tenga cuidado al manipularlas.
- **AL TALADRAR A TRAVÉS DE METAL**, tenga cuidado con las rebabas, virutas y otros bordes afilados. Se recomienda enfáticamente usar gafas protectoras.



## Cuidado y mantenimiento de la caseta de almacenamiento

- Inspeccione a intervalos regulares la caseta para asegurarse de que la integridad del ensamblaje se ha mantenido.
- Revise periódicamente el sitio seleccionado de la caseta para asegurarse de que siga nivelada.
- Mantenga el techo limpio de nieve y hojas.
- Para mantener la buena apariencia del producto, recomendamos limpiarlo a intervalos regulares con agua y jabón suave. **NO** use lejía, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos, y **NO** use cepillos de cerdas duras. El no limpiar a intervalos regulares podría causar manchas permanentes en el plástico. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía.

## Consejos para el día del montaje

- Complete la preparación del sitio y la construcción de la cimentación antes de desempacar las piezas y comenzar el armado.
- **NO** intente trabajar en el armado en un día con fuertes vientos.
- **NO** intente trabajar en el armado en días con temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F).
- Prevea la cantidad de tiempo apropiado para armar la caseta en su totalidad.
- Compruebe que haya ayuda cercana para levantar y asegurar las componentes en su lugar.
- Use guantes para trabajo liviano cuando esté armando la caseta.
- Una vez que haya armada el techo, puede usar una linterna para ensamblar las componentes más pequeños dentro de la caseta.
- **NO** use llave de torsión ni destornillador manual para apretar los pernos "Easy Bolt" provistos. Utilice la herramienta "Easy Driver" para los pernos "Easy Bolt" SOLAMENTE.
- Para más comodidad, Suncast proporciona tornillería adicional para sujetadores pequeños. En algunos casos, quedarán sujetadores pequeños adicionales después de terminado el armado.



**Nota:** este producto contiene piezas que se usan en diferentes orientaciones para armar la caseta. Verifique la orientación de las piezas ilustradas en todo este manual de instrucciones. Si no sigue correctamente las instrucciones, puede dañar las piezas. Suncast no se hace responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.

# Piezas - Paredes y pisos



## Importante

Abra todas las cajas primero y extienda las piezas en forma ordenada. Pueden haber piezas pequeñas en cada caja. Consulte la lista de piezas incluida en este manual para verificar que todas las piezas estén presentes.


Complete la preparación del sitio y del cimiento de la construcción antes de desempacar las piezas.



# Piezas - Puertas



**J**  
0464845  
Puerta izquierda





**R**  
0102593A  
Ventana de puerta izquierda

**P**  
0440919  
Empaquetadura  
de la ventana  
x2


**K**  
0464846  
Puerta derecha

# Piezas - Aguilones




# Piezas - Armadura

0464848 - Bolsa con tornillería




**Z**

1MPG00003  
Base de la armadura



**U**

1MPG00001  
Soporte de la viga de  
caballete del techo  
x2




**O**

\*0280384  
Pestillo con anillo D  
x2



**DD**

1MPG00004  
Sujetador de la armadura  
20 cm (7 7/8 po)  
x2




**S**

1MRG01010  
Viga cumbrera  
209 cm (82 1/4 po)



**EEE**

1MRG02001  
Viga del aguilón trasero  
157 cm (62 po)



**X**

1MRG02002  
Viga del  
aguilón frontal  
145 cm (57 po)




**AA**

1MRG09012  
Barra de soporte  
del techo  
du toit 104 cm (41 po)  
x8




**Y**

1MRG05004  
Soporte de la armadura  
116 cm (45 5/8 po)  
x2



**BB**

1MRG04002  
Sujetador de la armadura  
103,5 cm (40 3/4 po)  
x2





**CC**

1MRG06001  
Viga transversal  
de la armadura  
103 cm (40 5/8 po)  
x2


Kit #0860021G



# Piezas - Techo




# Tornillería



**II**


\*OMP000002 – Placa de bisagra de metal  
x6

## 0480340 – Bolsa con tornillería




**JJ**

4 pernos hexagonales de  
0.25 pulg. x 2 pulg.  
x4



**LL**

6 tuercas de cierre de  
0.25 pulg.  
x6



**KK**

2 pernos hexagonales de  
0.25 pulg. x 1 pulg.  
x2


## 0480375 – Bolsa con tornillería



**NN**


210 tornillos de  
0.625 pulg.  
x210

## 0480374 –Bolsa con tornillería



**JJ**


2 pernos hexagonales de 0.25 pulg.  
x2



**LL**


2 tuercas de cierre de 0.25 pulg.  
x2

## 0480337 Bolsa con tornillería



**OO**

6 tornillos de 0.25 pulg. x 0.75 pulg.  
x6



**PP**

6 tuercas de cierre de 0.25 pulg.  
x6


## 0480452 Bolsa con tornillería



**DDD**


9 tornillos de madera #8 x 0.625  
x9

## 0480494A Bolsa con tornillería



**RR**


28 pernos Easy Bolt de 7 /8 pulg.  
x31



**SS**


\*Atornillador

## 0480438 Bolsa con tornillería



**TT**

22 tornillos con arandela  
#10 x 0.75 pulg.  
x22





**UU**

22 arandelas selladoras de  
caucho #10  
x22


La tornillería aparece en tamaño original (\*a menos que se indique lo contrario). Se proporciona tornillería adicional. No se usa toda la tornillería.

# Piezas - Juego de la manija de la puerta

## 0463282 – Kit de las manijas de la puerta



## 0480370 – Bolsa con tornillería



La tornillería aparece en tamaño original (\*a menos que se indique lo contrario). Se proporciona tornillería adicional. No se usa toda la tornillería.

# Preparación del lugar y construcción de la plataforma

Los materiales NO se suministran con el kit del cobertizo

## Importante:


- Se debe preparar el lugar donde se instalará este cobertizo. Es necesario colocar el cobertizo sobre una base a escuadra, plana, nivelada y construida correctamente, como se describe a continuación. Si no se lo coloca sobre una base construida correctamente, con el tiempo se hundirá, lo que podría distorsionar y dañar el cobertizo. Suncast no se hace responsable de la sustitución de piezas dañadas o bienes perdidos debido a una construcción de la base incorrecta. La garantía requiere una base construida correctamente, como se describe a continuación.
- Complete la preparación del lugar y la construcción de la base antes de desembalar las piezas y comenzar el montaje. Para obtener consejos sobre la preparación del lugar, visite [www.suncast.com](http://www.suncast.com), consulte al distribuidor o los códigos locales.

## Preparación del lugar

1. Consulte a las autoridades locales sobre los códigos de construcción y los convenios antes de comenzar a construir la base o a montar el cobertizo.
2. Antes de excavar, consulte con los servicios públicos locales para determinar la ubicación de los cables, las tuberías, etc. que se encuentren bajo tierra.
3. Decida qué tipo de base es la más adecuada para su instalación. La superficie de la base debe ser cuadrada, plana y estar nivelada. Siga las siguientes instrucciones para las opciones de base
4. Complete los preparativos de la base de la siguiente manera:
  - Se puede colocar una barrera de vapor sobre la base para evitar la condensación excesiva en el cobertizo. Siga los códigos de construcción locales para colocar la barrera de vapor adecuada.
  - El terreno debe tener un declive hacia el exterior de la zona de base para facilitar el drenaje.
  - Como estructura de soporte a largo plazo, no es aceptable colocar la caseta de almacenamiento sobre superficies de materiales como bloques de patio o adoquines. El uso de estos materiales anulará la garantía.

### Losa de hormigón



- Construya una losa de al menos 4" (10 cm) de espesor.
- Se recomienda el uso de barra de refuerzo.
- Para cimientos más grandes que los especificados anteriormente, la caseta de almacenamiento debe descansar sobre una porción continua y nivelada de la losa de hormigón.



\* Las dimensiones que se muestran son mínimas para un ajuste adecuado del cobertizo.


### Plataforma de madera

- Utilice madera para exteriores.
- Coloque la plataforma de madera sobre un pilar de bloques o un lecho de cimentación.



## Anclaje de los paneles del piso a la base.

- Los paneles del piso del cobertizo incluyen áreas planas donde se deben fijar los anclajes o los tornillos tirafondo. Se deben hacer los orificios en estas áreas planas antes de fijar los paneles del piso a la base.



Ejemplo de la sección de anclaje

- La caseta de almacenamiento debe fijarse a una losa de hormigón continua utilizando anclajes de mampostería de 3/8 pulg. con arandelas de 1 pulg. (no se incluye la tornillería). **Se requieren 8 anclajes de mampostería para el cobertizo Suncast BMS7705.**


- La caseta de almacenamiento debe fijarse a una plataforma de madera con tornillos tirafondo de 1/4 pulg.-3/8 pulg. x 3 pulg. con arandelas de 1 pulg. (no se incluye la tornillería). **Se requieren 8 tirafondos para el cobertizo Suncast BMS7705.**

Nota: Las ubicaciones de los tornillos de fijación del piso de la caseta de almacenamiento están diseñadas para alinearse con la disposición de la estructura inferior. Asegúrese de que la parte delantera de los paneles de la base esté orientada correctamente sobre la plataforma para garantizar que los tornillos tirafondo encajen con la estructura inferior.

## Espaciado importante en la plataforma demadera


- Revise todas las medidas de espaciado importantes.

### Lista de materiales para la plataforma de madera



Artículo	Cantidad	Tamaño
A	1	94,62 cm x 215,2 cm x 1,9 cm (37,25" x 84,75" x 0,75" pulg.)
B	1	121,9 cm x 215,2 cm x 1,9 cm (48" x 84,75" x 0,75" pulg.)
C	2	5,08 cm x 15,2 cm x 215,2 cm (2" x 6" x 84,75" pulg.)
D	4	5,08 cm x 15,2 cm x 31,7 cm (2" x 6" x 12,5" pulg.)
E	7	5,08 cm x 15,2 cm x 209 cm (2" x 6" x 82,25" pulg.)
F	4	5,08 cm x 15,2 cm x 29,8 cm (2" x 6" x 11,75" pulg.)


- Tenga en cuenta que la madera dimensional 2 x 6 es en realidad 1/2" (13 mm) más pequeña que los tamaños indicados. Las dimensiones dadas presuponen madera de tamaño real estándar de 1.5" x 5.5" (38 mm x 140 mm). Las dimensiones de la madera pueden variar. Verifique las dimensiones de la madera antes de cortar y haga los ajustes necesarios para lograr las dimensiones dadas. Los tamaños de corte son el tamaño real.



# Pré-montage de la porte


Las herramientas eléctricas pueden aplicar par de fuerza excesivo y dañar el producto. Si decide utilizar un taladro eléctrico para armar el producto, Suncast recomienda utilizar un taladro inalámbrico de velocidad variable con un embrague variable ajustado en la posición más baja. Una broca Phillips nº 2 es compatible con la tornillería proporcionada. Suncast no da ninguna garantía que seguir esta recomendación evitará dañar el producto. El daño a las partes por par de fuerza excesivo no está cubierto bajo la garantía limitada de Suncast.

Este artículo utiliza tornillos autorroscantes en algunos lugares. No hay agujeros previamente taladrados. Use fuerza al comenzar a insertar el tornillo. Una vez que el tornillo perfora el plástico entrará con más facilidad.




Retire el envoltorio protector y separe las ventanas de las puertas (R).

Separe las dos empaquetaduras de la ventana (P) y despegue la cinta adhesiva posterior.




Coloque la puerta derecha (K) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Inserte una empaquetadura (P) dentro de la ranura alrededor de cada abertura de ventana. Coloque una ventana (R) sobre cada abertura de ventana. Asegure las ventanas con 13 tornillos (NN).

Repita la operación para la puerta izquierda (J) y la ventana de la puerta restante (R).




En el lado interior superior de la puerta izquierda (J), coloque un pestillo con anillo D (O) con cuatro tornillos (DDD) a través de los agujeros existentes.




En el lado interior inferior de la puerta izquierda (J), coloque un pestillo con anillo D (O) con cuatro tornillos (DDD) a través de los agujeros existentes.

## Armado previo de los aguilones



Deslice el soporte de la viga de caballete del techo (U) debajo de las lengüetas en el interior de la cima del aguilon frontal (G) y asegure con dos tornillos (NN). **NO** apriete más de lo necesario los tornillos.



Coloque el aguilon frontal (G) sobre el piso con las letras hacia arriba. Coloque la viga del aguilon frontal (X, 57 pulg.) dentro del bolsillo en el interior del aguilon frontal (G). Instale con seis tornillos (NN)


**NO** apriete más de lo necesario los tornillos.

Repita el procedimiento con el aguilon trasero (H) y la viga del aguilon trasero (EEE, 62 pulg.).

## Armado previo del techo y la armadura




**PRECAUCIÓN:** Use guantes cuando manipule las partes de la estructura de acero.




Acople la base de la armadura (Z) al extremo de uno de los soportes de la armadura (Y) con un perno hexagonal de 1 pulgada (KK) y una tuerca de cierre (LL).

Haga lo mismo con el segundo soporte de la armadura (Y).



Acople dos vigas transversales de la armadura (CC) a los dos soportes de la armadura (Y) con dos pernos hexagonales (JJ) y dos tuercas de cierre (LL).

Coloque la armadura sobre el piso y verifique que la viga transversal esté nivelada.




Coloque el soporte del adaptador lateral (BB) al final del soporte de la armadura izquierda (Y). Asegure el soporte del adaptador con un perno hexagonal de 2 pulg. (JJ) y una tuerca de cierre (LL). Repita el procedimiento con el otro soporte de armadura.

**Nota:** NO apriete más de lo necesario el soporte del adaptador lateral (BB) sobre el extremo de los soportes de la armadura (Y) ya que esto dificulta el armado del techo.




## Armado de la caseta - paredes



Una a presión los paneles del piso izquierdo (A) y derecho (T) y asegúrelos con seis tornillos (NN).


**Nota:** Consulte la preparación del sitio anteriormente en este manual para obtener información sobre cómo asegurar los pisos a los cimientos.




Alinee la lengüeta de la parte inferior de la esquina frontal izquierda (B) con la ranura del piso izquierdo (A). Descienda el panel dentro de la ranura del panel y asegúrelo en su lugar deslizándolo hacia fuera del piso.

**Nota:** Use un martillo de caucho para "empujar" la esquina frontal izquierda (8) a su posición trabada.

## Armado de la caseta - paredes (continuación)



Incline un poco la esquina frontal izquierda (B) hacia adelante y doble la bisagra de la esquina.




Regrese la esquina frontal izquierda (B) a su posición vertical y alinee las lengüetas inferiores del lado derecho con las ranuras en el piso.


**Nota:** Escuchará un chasquido cuando la lengüeta esté completamente enganchada

### 14

Antes de seguir adelante, asegúrese de que la esquina esté encuadrada (vista desde arriba) en donde se une con el piso y que el panel esté al ras (vista lateral) con el piso.


Si no es así, repita los pasos 11 a 13 hasta que cuadre y esté al ras.





Alinee las lengüetas de la parte inferior del panel lateral (N) con las ranuras frontal y trasera. Descienda el panel dentro de las ranuras y asegúrelo en su lugar deslizándolo hacia la esquina frontal.

**Nota:** Use un martillo de caucho para "empujar" el panel lateral (NJ) a su posición trabada.




Asegure el panel lateral con cuatro pernos Easy Bolt (RR), empezando desde el piso y avanzando hacia el techo. NO use llave dinamométrica. Use el atornillador Easy Bolt (SS) y apriete a mano. La cabeza del perno Easy Bolt estará al ras cuando esté completamente instalado. NO apriete más de lo necesario los pernos Easy Bolt.

**Nota:** Puede escuchar un chasquido cuando el perno Easy Bolt esté completamente apretado.


# Armado de la caseta - paredes (continuación)

17




Repita los pasos 12 a 16 para los paneles restantes.


# Armado de la caseta - aguilones y armadura



Coloque el aguilon frontal (G) sobre la abertura de la puerta y encaje los cuatro soportes protuberantes dentro de los bolsillos moldeados en las esquinas frontales. Asegure el aguilon frontal con dos tornillos (NN) en cada esquina frontal.




Coloque el aguilon trasero (H) sobre las paredes traseras y encaje los cuatro soportes protuberantes dentro de los bolsillos moldeados en las paredes traseras. Asegure el aguilon trasero con ocho tornillos (NN).



Deslice el ensamble de la armadura y colóquelo en su lugar. Asegure con cuatro tornillos (NN) en cada soporte adaptador lateral.


## Armado de la caseta - aguilones y armadura (continuación)



Eleve la viga del caballete (S) e introdúzcala dentro del soporte de la viga del caballete trasera del techo. Asegure con un perno hexagonal de 2 pulg. (JJ) y una tuerca de cierre (LL). Repita el procedimiento con el soporte de la viga del caballete frontal.


**Nota:** Asegúrese de que el extremo abierto de la viga de caballete esté orientada hacia abajo.

**Nota:** El alineamiento de la viga de caballete con el soporte puede requerir empujar levemente los paneles del aguilon hacia adentro o hacia afuera a medida que desliza la viga de caballete en su lugar.




Acople el sujetador de la armadura (DD) al soporte adaptador lateral (BB) y el soporte de la armadura (Y) con dos tornillos (NN).

Repita el procedimiento con el soporte de la armadura restante.



Acople la base de la armadura (Z) a la viga de caballete (S) con un tornillo NN.


# Armado de la caseta - techo




Coloque la cima del techo frontal (Q) sobre el panel de techo derecho (M).

Asegure con cinco arandelas de caucho (UU) y cinco tornillos selladores (TT). Repita el procedimiento con la cima del techo trasero (W) y el panel de techo derecho restante (M).

**Nota:** El lado de caucho de la arandela debe estar contra el panel de plástico.




Antes de seguir adelante, ubique e identifique las seis ranuras del lado interior de los paneles de techo izquierdo (L).




Antes de seguir adelante, ubique e identifique las cinco ranuras en el lado interior de los ensamblajes de panel de techo frontal derecho (M, Q) y trasero derecho (M, W).


## Armado de la caseta - techo (continuación)





Antes de seguir adelante, ubique e identifique las seis lengüetas del aguilón frontal y las seis lengüetas del aguilón trasero.



Coloque el techo derecho (L) directamente sobre las tres lengüetas del lado izquierdo del aguilón frontal (G). Con las ranuras del techo izquierdo asentadas sobre las lengüetas del aguilón, verifique el alineamiento en los tres lugares.




 Deslice el techo izquierdo (L) hacia abajo y hacia afuera de la caseta.




Presione el borde del techo derecho (L) dentro del canal del soporte de la armadura (Y).







Repita los pasos 30 a 32 para el panel del techo izquierdo restante (L).



Coloque el techo derecho (M) con la cima del techo frontal (Q) directamente sobre las tres lengüetas en el lado derecho del aguilón frontal (G). Con las ranuras del techo derecho asentadas sobre las lengüetas del aguilón, verifique el alineamiento en los tres lugares.




Deslice el techo derecho (M) con la cima del techo frontal (Q) hacia abajo y hacia afuera de la caseta.




Presione el borde del techo derecho (M) dentro del canal del soporte de la armadura (Y).

## Armado de la caseta - techo (continuación)




Repita los pasos 30 a 32 con el panel del techo derecho restante (M) y la cima del techo trasero (W).




Desde afuera, presione hacia abajo los paneles del techo derecho con cimas. Desde adentro de la caseta, asegure las cimas del techo a los paneles del techo izquierdo con 10 arandelas selladoras de caucho (UU) y 10 tornillos selladores (TT).

**Nota:** Por razones de claridad, la ilustración se muestra sin el aguilón frontal.




Desde afuera, empuje hacia abajo cada esquina inferior del techo.


Desde el interior de la caseta, acople las lengüetas de la esquina frontal derecha (F) y del panel lateral (N) al panel del techo con cuatro tornillos (NN).



Asegure el techo a ambos lados de la armadura del techo con ocho tornillos (NN). Cada tornillo se entornillará en su agujero correspondiente en el techo. Asegúrese de que la cima del techo esté segura (los agujeros de tornillo más altos en la armadura del techo).




Eleve el soporte del techo (AA) en su posición contra el techo. Deslice el soporte del techo (AA) dentro del aguilón frontal. Asegure el soporte del techo a la parte inferior del soporte de la armadura con un tornillo (NN).



Asegure el soporte del techo (AA) al techo con tres tornillos (NN). Eleve el segundo soporte del techo (AA) a la parte de arriba del panel del techo.


(Mostrado en el paso siguiente)




Repita los pasos 33 a 38 para asegurar los paneles del techo restantes

Repita los pasos 37 y 38 con el soporte superior.

# Armado de la caseta - puertas




Coloque la puerta derecha (K) en posición vertical con las tres monturas de bisagra orientadas hacia la derecha. Deslice e instale una placa de bisagra metálica (II) sobre cada soporte de bisagra. Rote las bisagras hacia fuera de la puerta.



Con la placa de la bisagra abierta, deslice una bisagra sobre cada receptáculo en el interior del panel frontal derecho.

**Nota:** Por razones de claridad, la ilustración se muestra sin el techo.


 **Nota:** Use un martillo de caucho si es necesario.




Asegure cada placa de bisagra metálica con un tornillo (00) y una tuerca de cierre (PP).

Repita los pasos 39 a 41 con la puerta izquierda (J).


**Nota:** Por razones de claridad, la ilustración se muestra sin el techo.



Desde la parte exterior de las puertas, inserte los vástagos de la manija de la puerta (W) dentro de los agujeros de las puertas izquierda y derecha. En el interior de las puertas, coloque arandelas (YY) en cada vástago de la manija de la puerta, y asegure cada uno con un tornillo (ZZ).




Levante el anillo D superior (O) hasta que enganche al frente del aguilón. Gire el anillo D hacia la derecha a la posición trabada



Empuje el anillo D (O) hacia abajo para engancharlo con el agujero en el piso.

Gire el anillo D hacia la derecha a la posición trabada.



Para cerrar la unidad de manera segura, se recomienda un candado de 5/16 de pulg.

**Nota:** No se incluye el candado. Para mantener la cobertura de la garantía, el producto debe cerrarse con candado en todo momento cuando no se utilice.





