


# BMS8400 Cobertizo de almacenamiento de resina moldeada por soplado


## INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO




### Herramientas necesarias



#### INCLUIDO EN EL KIT



Herramienta "Easy Driver"  
para pernos "Easy Bolt"  
010210410



**SUNCAST**<sup>®</sup>

Smart. Inside & Out<sup>®</sup>

# **iRegistre su producto para obtener una garantía limitada!**

Debe registrar el producto dentro de los 90 días posteriores a la compra para obtener una garantía limitada



**Escanear para obtener garantía limitada actualizada**

**[www.suncast.com/warranty](http://www.suncast.com/warranty) o llámenos 1 (800) 846-2345**

## **¿Alguna pregunta?**

Estamos aquí para ayudarle. Consulte nuestra biblioteca de recursos junto con sugerencias útiles, videos y preguntas frecuentes en <https://support.suncast.com>.

Puede llamar al Centro de atención directamente al: 1 (800) 846-2345 o escribir a Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (EE.UU.)





## Antes de comenzar...

- **Consulte a las autoridades locales para determinar qué permisos son necesarios para construir el cobertizo.**

Antes de iniciar la construcción del cobertizo, consulte al funcionario local encargado de los códigos de construcción para conocer los permisos necesarios o las limitaciones en la construcción.

- **Antes de iniciar la construcción del cobertizo, es necesario tener una cimentación sólida y nivelada.**

En las páginas 9 y 10 encontrará información para la preparación del sitio. Una cimentación diferente de las sugeridas en este manual podría impedir el armado correcto y dañar las piezas.

- **Antes de comenzar con el armado, lea todas las instrucciones.**

Este kit contiene piezas que pueden dañarse si se arman incorrectamente o en la secuencia equivocada.

- **Siga las instrucciones.**

Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.

- **Se requiere ayuda durante todo el armado.**



## **IMPORTANTE**

**ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.**

**COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.**



## PRECAUCIÓN

- Se requiere preparar adecuadamente el lugar de la instalación.
- El cobertizo no se diseñó para su uso en condiciones climáticas extremas.
- El cobertizo no se diseñó para almacenar productos químicos cáusticos o inflamables.
- Guarde los artículos pesados cerca de la parte inferior del cobertizo.
- El cobertizo no se diseñó para que lo usen los niños.
- **NO** se ponga de pie, no se siente, ni almacene artículos sobre el techo del cobertizo.
- Tenga cuidado cuando use el cobertizo en condiciones extremas de temperatura.
- Repare o reemplace inmediatamente cualquier pieza rota.
- Suncast no se hace responsable por daños causados por condiciones meteorológicas o mal uso del cobertizo.
- Inspeccione el cobertizo regularmente para verificar que no haya piezas que se estén desarmando.
- Verifique periódicamente que la ubicación seleccionada para colocar el cobertizo continúe estando nivelada.
- Este kit contiene piezas con bordes metálicos. Tenga cuidado al manipularlas.

## Productos y piezas de repuesto Suncast

Para comprar piezas de repuesto Suncast y obtener información acerca de otros productos Suncast, visite nuestro sitio web o llame por teléfono.



[www.suncast.com](http://www.suncast.com)  
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana,  
los 365 días del año.



1-800-846-2345 ó 1-630-879-2050



## Seguridad y cuidado del cobertizo

- No deben guardarse artículos calientes, como parrillas recientemente usadas, sopletes, etc. en el cobertizo.
- No deben apoyarse artículos pesados contra las paredes; esto puede causar deformación de los paneles y daños permanentes.
- Mantenga el techo sin nieve y hojas de árboles.
- Las secciones de las paredes y el techo del cobertizo tienen un exterior texturizado muy parecido a los paneles de vinilo de las casas. Con el tiempo, puede acumularse polvo en la superficie texturizada. Al combinarse con la humedad, esto puede favorecer el crecimiento de moho o musgo en el cobertizo. Para mantener la buena apariencia del cobertizo, recomendamos limpiarlo una vez al año con jabón suave y agua. No use lejía, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos y no use cepillos con cerdas duras. Si no se realiza la limpieza anual, el plástico puede mancharse permanentemente. Este no es un defecto de fabricación y no está cubierto por la garantía.

## Sugerencias para el armado

- Complete la preparación del sitio y la construcción de la cimentación antes de desempacar las piezas y comenzar el armado.
- **NO** intente trabajar en el armado en un día con fuertes vientos.
- **NO** trate de trabajar en el armado en días con temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F).
- Prevea la cantidad de tiempo necesario para armar el cobertizo en su totalidad.
- Asegúrese de contar con ayuda para levantar los componentes y ajustarlos en su lugar.
- Use guantes para trabajo liviano cuando esté armando el cobertizo.
- Una vez que haya armado el techo, puede usar una linterna para armar los componentes más pequeños dentro del cobertizo.
- **NO** use una llave de torsión ni un destornillador manual para apretar los pernos Easy Bolt provistos. Utilice la herramienta Easy Driver 010210410 para los pernos Easy Bolt **SOLAMENTE**.
- Para más comodidad, Suncast proporciona tornillería adicional para sujetadores pequeños. En algunos casos, quedarán sujetadores pequeños adicionales después de haber terminado el armado.

**Nota:** este producto contiene piezas que se usan en diferentes orientaciones para armar el cobertizo. Verifique la orientación de las piezas ilustradas en todo el manual de instrucciones. Si no sigue correctamente las instrucciones, puede dañar las piezas. Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.



## IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.


COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

## Piezas: pisos y paredes del BMS8400



**E**  
OB00165 – Panel de esquina delantero izquierdo



**H**  
OB00171 – Panel trasero



**S**  
OB00157 – Repisa x2




**V**  
OB00182 – Piso izquierdo

**W**  
OB00185 – Piso derecho

**I**  
OB00166 – Panel de esquina delantero derecho

**G**  
OB00156 – Esquina trasera x2




# Piezas: puertas del BMS8400

## IMPORTANTE


ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.




**C**

0440690 –  
Juego de ventana  
de puerta  
x1




**L**

0B00163 –  
Puerta izquierda




**D**

0440631 –  
Perno del  
anillo en D  
x 1 juego




**F**

0102086 –  
Marco de la ventana  
de la puerta  
x2




**I**

0440655 –  
Conjunto de la  
junta de la  
ventana  
de la puerta x1



**M**

0B00162 –  
Puerta derecha





# Piezas: dinteles del BMS8400

## IMPORTANTE


ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.



# Tornillería: BMS8400

OMP000002



Bisagra de la puerta x6

0480337 –  
Bolsa de tornillería




Tornillo para metales  
Phillips de 0,25 x 0,75 pulg.  
x6




Tuerca de bloqueo  
de 0,25 pulg.  
x6

0480327 –  
Bolsa de tornillería




Perno Easy Bolt de 7/8 pulg.  
x18




\*Herramienta “Easy Driver”  
para pernos “Easy Bolt”

0480341 –  
Bolsa de tornillería



Tornillo de cierre  
de 0,75 pulg. x3




Arandela de caucho x3

0480336 –  
Bolsa de tornillería




Perno de cabeza  
segmentada de  
0,625 pulg.  
x125

0480374 – Bolsa de tornillería



Perno de cabeza  
hexagonal de  
0,25 pulg x 2 pulg x4  
x2




Tuerca de bloqueo  
de 0,25 pulg  
x2

**Tornillería mostrada en tamaño real (\*a menos que se especifique lo contrario).  
Se proporciona tornillería extra. No se usa todo.**


# Kit del picaporte: BMS8400

0464240 – Kit del picaporte



## Tornillería

0480505 – Bolsa de hardware



Tornillería mostrada en tamaño real (\*a menos que se especifique lo contrario). Se proporciona tornillería extra. No se usa todo.

# Preparación del sitio y construcción de la plataforma

Materiales NO proporcionados con el equipo del cobertizo BMS8400

**Nota:** es necesario preparar el sitio para este cobertizo. Es necesario colocar el cobertizo sobre una cimentación construida. Si no se coloca sobre una cimentación construida, puede producirse un hundimiento y el cobertizo se alabeará y dañará. Suncast no se hace responsable del reemplazo de las piezas dañadas o de la propiedad deteriorada debido al armado incorrecto. La garantía requiere cimiento.

**Nota:** complete la preparación del sitio y la construcción de la cimentación antes de desempacar las piezas y comenzar el armado.

## Siga los pasos a continuación para preparar el sitio del cobertizo:

- 1) Antes de comenzar la cimentación o levantar el cobertizo, consulte con sus autoridades locales sobre los códigos y reglamentos de construcción.
- 2) Antes de comenzar a excavar, consulte a las compañías locales de servicios públicos para determinar la ubicación de los cables y las tuberías enterradas.
- 3) Decida qué tipo de cimentación desea utilizar:
  - Losa de cemento, de 10,16 cm (4 pulg.) de espesor


0

### - Plataforma de madera

Use madera apta para exteriores. La plataforma de madera se debe colocar sobre bloques de cemento o bases de apoyo. Consulte a su distribuidor minorista más cercano para obtener ayuda a fin de determinar el mejor método de anclaje para su instalación determinada. Los planos proporcionados han sido creados para que sea necesario hacer el número mínimo de cortes en la madera y la madera contrachapada.


- 4) Prepare el sitio de construcción:
  - El terreno debe tener una pendiente con respecto al área de cimentación para permitir el desagüe.
  - La superficie de cimentación debe estar plana y nivelada.
  - Se deberá proporcionar una barrera de vapor para evitar la condensación excesiva en el cobertizo.
  - Siga los códigos de construcción locales para que la barrera de vapor sea adecuada.
- 5) Anclaje del cobertizo a la cimentación:
  - Consulte con el distribuidor minorista local para obtener ayuda a fin de determinar el mejor método de anclaje para su instalación determinada.
  - Para fijar el cobertizo a una losa de cemento, use sujetadores para mampostería que podrá conseguir en la ferretería más cercana.
  - Para fijar el cobertizo a una plataforma de madera, use tornillos tirafondo largos de 0,6 cm x 7,6 cm (1/4 x 3 pulg.) con arandelas.

## Anclaje del panel de piso a la losa de cemento



- Para asegurar el cobertizo a la plataforma de cemento, use sujetadores para mampostería.
- Las dimensiones permiten que el cobertizo tenga un espacio adicional de 2,54 cm (1 pulg.) en cada lado.

## Anclaje del panel de piso a la plataforma de madera




- Para asegurar el cobertizo a la plataforma de madera, use tornillos tirafondo de 0,6 cm x 7,6 cm (1/4 x 3 pulg.).


# Preparación del sitio y construcción de la plataforma (continuación)

Materiales NO proporcionados con el equipo del cobertizo BMS8400

## Espaciado importante en la plataforma de madera




- Revise todas las medidas de espaciado importantes.



## Lista de materiales para la plataforma de madera


Artículo	Cantidad	Tamaño
A	2	122.08 x 122.5 x 1.9 cm (48 x 48¼ x ¾ pulg.)
B	2	5.08 x 15.24 x 124.46 cm (2 x 6 x 96 pulg.)
C	4	5.08 x 15.24 x 36.1 cm (2 x 6 x 14¼ pulg.)
D	7	5.08 x 15.24 x 114.5 cm (2 x 6 x 45¼ pulg.)

# Armado previo de la puerta



Despegue la película de ambos lados de la ventana (C). Retire la película protectora de los bordes de la puerta.


**Nota:** uno de los lados de la película dice "THIS SIDE OUT" (ESTE LADO HACIA FUERA). Verifique que este lado quede mirando hacia fuera al instalar la ventana.




Coloque la junta (I), ventana (C) y marco (F) en el canal de la puerta. Asegure con diez tornillos (X), comenzando en las esquinas. **NO** apriete demasiado los tornillos. Repita este paso con las puertas restantes.

**Nota:** la parte cortada de la junta (i) **DEBE** armarse en la parte inferior del canal de la puerta.

Repita estos pasos para la puerta derecha (M).




Sujete el perno deslizante del anillo en D (D) en el lado interior superior de la puerta izquierda (L) con cuatro tornillos (X).




Sujete el perno deslizante del anillo en D (D) en el lado interior inferior de la puerta izquierda (L) con cuatro tornillos (X).


## Armado previo del dintel



Apoye el dintel frontal (J) sobre el suelo con el lado que tiene las letras hacia arriba. Coloque la rejilla de ventilación de fibra de vidrio (O) dentro de la abertura trasera del dintel frontal (J). Ajuste con ocho tornillos (X). **NO** apriete demasiado los tornillos.




Coloque una viga del dintel (Q) dentro del receptáculo del dintel delantero (J). Asegure con seis tornillos (X). **NO** apriete demasiado los tornillos.



Deslice el soporte de la viga cumbre del techo (DDD) debajo de las pestañas en el interior de la cima del dintel delantero (J) y ajústelo con dos tornillos (X). **NO** apriete demasiado los tornillos.

Repita los pasos 5-7 para el colector trasero (J)


## Ensamblado previo del techo



Coloque el empaque del tragaluz (M) en el tragaluz (L). Coloque el tragaluz (L) en el panel de techo derecho (Y). Ajuste por debajo con ocho tornillos (X). Asegúrese de que la varilla en las partes plásticas esté completamente asentada contra el empaque en el tragaluz.

Repita este paso para el panel de techo del otro lado.


## Armado del cobertizo / Paredes




**Paso importante:** al instalar esquinas, doble las bisagras de las esquinas hacia delante y atrás varias veces. Esto ayudará a que el ángulo quede recto y asegurará la correcta colocación de los paneles restantes.

**Importante: NO** doble en posición inversa ya que podría dañar el panel.

## Armado del cobertizo / Paredes (continuación)




Empuje simultáneamente los paneles del piso izquierdo (V) y del piso derecho (W), y ajústelos con cuatro tornillos (X).  
**Nota:** consulte las páginas 9 y 10 para ajustar los pisos a la cimentación.




Alinee la lengüeta en el lado inferior de la esquina delantera izquierda (E) con la ranura en el piso izquierdo (V). Introduzca el panel dentro de la ranura y trábelo haciendo deslizar el panel hacia la abertura de la puerta.

**Nota:** use un martillo de goma para "presionar" el panel de esquina delantero izquierdo (E) en la posición en que queda fijado.



Incline levemente hacia fuera el panel de esquina delantero izquierdo (E) y doble la bisagra de la esquina.



Incline la esquina delantera izquierda (E) nuevamente a la posición vertical y alinee las lengüetas inferiores del lado derecho con las ranuras del piso (V).


**Nota:** escuchará el sonido del ajuste a presión cuando la pestaña esté totalmente empotrada.

## Armado del cobertizo / Paredes (continuación)


14

Antes de continuar, asegúrese de que la esquina quede en ángulo recto (vista superior) en el punto de contacto con el piso y de que el panel esté al ras (vista lateral) con el piso.

Si no lo está, repita los pasos del 11 al 13 hasta que quede en ángulo recto y al ras.




15



Repita los pasos 11 al 14 para el extremo trasero (G).


16



Ajuste el panel del extremo trasero (G) con cuatro pernos "Easy Bolt" (T), trabajando desde el piso hacia el techo. **NO** use una llave de torsión. Use la herramienta Easy Driver (U) para pernos y apriete manualmente. La cabeza del perno "Easy Bolt" quedará al ras cuando esté completamente asentado. **NO** apriete demasiado los pernos "Easy Bolt".


**Nota:** puede escuchar un chasquido cuando el perno "Easy Bolt" esté completamente apretado.

## Armado del cobertizo / Paredes (continuación)



Alinee las lengüetas de la parte inferior del panel trasero (H) con las ranuras que están a lo largo del piso (V) y (W). Baje el panel para introducirlo en las ranuras y trábelo haciendo deslizar el panel hacia el extremo trasero.


**Nota:** use un martillo de caucho para “empujar” el panel trasero (h) en la posición en que quede fijo.



Ajuste el panel trasero (H) con cuatro pernos “Easy Bolt” (T), trabajando desde el piso hacia el techo. **NO** use una llave de torsión. Use la herramienta Easy Driver (U) para pernos y apriete manualmente. La cabeza del perno “Easy Bolt” quedará al ras cuando esté completamente asentado. **NO** apriete demasiado los pernos “Easy Bolt”.

**Nota:** puede escuchar un chasquido cuando el perno “Easy Bolt” esté completamente apretado.

19




Tornillería necesaria

T x8

Repita los pasos del 11 al 16 y 18 con los paneles restantes.


# Armado del cobertizo / Dinteles

20




Coloque el dintel delantero (J) sobre la abertura de la puerta e instale las cuatro bases de apoyo sobresalientes en los receptáculos moldeados en las esquinas delanteras. Ajuste el dintel delantero con dos tornillos (X).

21



Coloque el dintel trasero (K) sobre las paredes traseras e instale las cuatro bases de apoyo sobresalientes en los receptáculos moldeados en las paredes traseras. Ajuste el dintel trasero con ocho tornillos (X).


22



Levante la viga cumbreira (P) e introdúzcala en el dintel trasero (K). Asegure con un tornillo (HH) y una tuerca (JJ). No los apriete


Repita este paso para el dintel delantero (J).

**Nota:** esto puede requerir empujar un poco los paneles del dintel hacia dentro o hacia fuera a medida que la viga cumbreira se desliza en su lugar.




Fije la barra de soporte del techo (N) a los dinteles delanteros y traseros. Ajuste con dos tornillos (X).  
 Repita este paso para la barra de soporte del otro lado.

## Armado del cobertizo / Techo




Antes de proceder, localice e identifique las seis ranuras del lado interior de los paneles de techo derecho e izquierdo.




Antes de continuar, ubique e identifique las seis lengüetas del dintel delantero y las seis lengüetas del dintel trasero.


## Armado del cobertizo / Techo (continuación)




Coloque el panel de techo derecho (Y) directamente sobre las tres pestañas en el lado derecho del dintel delantero (J) y las tres pestañas en el lado derecho del dintel trasero (K). Con las ranuras del panel de techo derecho asentadas sobre las lengüetas del dintel, revise la alineación en los seis puntos.




Deslice el panel de techo derecho (Y) hacia abajo buscando el lado exterior del cobertizo. Escuchará que “trabará” cuando esté totalmente acoplado.



Repita los pasos 24 y 25 con el panel de techo restante. **En este punto, apriete completamente todo el hardware.**




Tire de cada esquina inferior del techo hacia abajo desde el exterior. Desde adentro del cobertizo, ajuste las pestañas del panel del extremo delantero (I) y el panel del extremo trasero (G) derecho al panel de techo con cuatro tornillos (X).



Ajuste la barra de soporte del techo (N) al techo con tres tornillos (X).

**29**


Repita los pasos del 27 al 28 para asegurar los paneles de techo restantes




Empuje hacia abajo el techo desde el exterior. Desde adentro del cobertizo, sujete los paneles de techo a lo largo de la cumbrera del techo usando tres arandelas de goma (AA) y tres tornillos de sellado (Z).

**Nota:** para mayor claridad, la ilustración se muestra sin el dintel frontal.

# Armado del cobertizo / Puertas




Coloque en forma vertical la puerta derecha (M) con los tres montajes para las bisagras orientados hacia la derecha. Deslice una bisagra de metal (R) de la puerta sobre cada montaje para bisagra. Gire las bisagras de la puerta hacia la parte externa de la puerta.




Con la bisagra de la puerta en la posición abierta, deslice la bisagra de la puerta sobre cada receptáculo de bisagra en el interior del panel del extremo frontal derecho.

**Nota:** para mayor claridad, la ilustración se muestra sin el techo.




Asegure cada placa de bisagra de metal con un tornillo (A) y una tuerca (B). Repita los pasos 31 al 33 para la puerta izquierda (L).

**Nota:** para mayor claridad, la ilustración se muestra sin el techo y sin el panel trasero.




Inserte dos tornillos (FF) en la placa izquierda del pestillo (DD) y a través de los orificios perforados previamente en las puertas. Mientras sostiene la placa en su lugar en la puerta exterior, asegúrela con dos arandelas (HH) y dos tuercas de bloqueo (JJ). Repita lo mismo para la placa derecha del pestillo (EE).

## Armado del cobertizo / Puertas (continuación)




Desde el exterior de las puertas, inserte las manijas de las puertas (BB) en las placas de las manijas (CC). En el interior de las puertas, coloque las arandelas (KK) en el lugar para las manijas de las puertas centrales y asegure cada manija (BB) con un tornillo largo (II).


Asegure las placas de la manija (CC) con cuatro arandelas (KK) y cuatro tornillos (JJ).



Empuje el anillo D (E) hacia arriba para enganchar con la ranura en el cabezal. Gire el anillo D hacia la izquierda a la posición de cerrado.




Empuje el anillo D (E) hacia abajo para enganchar con el agujero en el piso. Gire el anillo D hacia la izquierda a la posición de cerrado.



Coloque un candado de 5/16 pulg. (no se incluye) en las manijas de la puerta con el fin de asegurar bien la caseta.

## Armado del cobertizo / Repisa (continuación)



Ajuste la repisa (S) en el lugar que desee con cuatro tornillos (X).

Repita este paso para la repisa restante (S).

**Nota:** para mayor claridad, la figura se muestra sin el techo y sin el dintel frontal ni la cabriada. la repisa se puede colocar en cualquiera de las cuatro esquinas.





